

## LXDVB101, LXDVB102, LXDVB103, LXHD203



### Aktualizacja oprogramowania

- Przesuń kursor na belkę „Aktualizacja oprogramowania” i naciśnij klawisz [OK] lub [>], aby wejść do Menu aktualizacji oprogramowania.
- Wybierz „Aktualizacja USB”, naciśnij klawisz [OK] lub [>], aby wyświetlić menu.
- Aktualizacja USB: po wybraniu prawidłowej ścieżki, wybierz oprogramowanie o nazwie „.bin”, a następnie wciśnij PRZYCISK [OK.].
- Przesuń kursor na belkę „Rozpocznij”. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się. **NIE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIA.**
- Po zakończonej aktualizacji tuner zrestartuje się. Po ponownym włączeniu należy zaprogramować stację oraz wprowadzić na nowo wszystkie ustawienia użytkownika.